

BELMASH



Инструкция по сборке и применению

BELMASH



Инструкция по сборке и применению

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Наименование товара

Подставка БЕЛМАШ П-1 _____

Подставка БЕЛМАШ П-2 _____

Столешница БЕЛМАШ СТ _____

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи или, при отсутствии отметки о продаже, 12 месяцев с даты изготовления.

Дата продажи _____

Продавец _____ Печать _____

Изготовитель: СООО «Завод Белмаш»

Адрес: 212000, Республика Беларусь, г. Могилёв, Славгородский проезд, 37

www.belmash.by

Подставка
БЕЛМАШ П-1
БЕЛМАШ П-2

Столешница
БЕЛМАШ СТ



 **BELMASH**[®]
www.belmash.by

1 Подставка БЕЛМАШ П и столешница БЕЛМАШ СТ предназначены для крепления или установки на них деревообрабатывающих станков.

2 Подставка состоит из:

- нижней каркасной конструкции БЕЛМАШ П с возможностью установки и жёсткого крепления на ней деревообрабатывающих станков (см. рис. 1);
- верхней столешницы БЕЛМАШ СТ (в сборе с БЕЛМАШ П) для свободной установки на ней деревообрабатывающих станков и другого малогабаритного перемещаемого оборудования (см. рис. 2).

3 Технические параметры

| Наименование | Размер, Д×Ш×В, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------------------|---------|
| Подставка БЕЛМАШ П-1 | 775×570×530 | 8,3 |
| Подставка БЕЛМАШ П-2 | 813×608×600 | 8,8 |
| Столешница БЕЛМАШ СТ | 625×360×27 | 5,3 |

4 Сборка и установка подставки осуществляются покупателем.

Распакуйте коробку и убедитесь, что все перечисленные детали комплектации, согласно п. 5., в наличии. Если при распаковке Вы обнаружите недостающие или повреждённые детали, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

Сборку подставок производить согласно рисункам 1 и 2. Окончательная затяжка болтовых соединений выполняется после сборки подставки.

Точки крепления столешницы к подставке в соответствии с рис. 3.

5 Комплект поставки

| Позиция | Обозначение | Количество, шт. | Изделие |
|---------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Опора с пазом В | 2 | Подставка БЕЛМАШ П |
| 2 | Опора без паза В | 2 | |
| 3 | Поперечина | 2 | |
| 4 | Поперечина | 2 | |
| 5 | Болт М8×20 | 16 | |
| 6 | Гайка М8 | 16 | |
| 7 | Шайба пружинная 8 | 16 | |
| 8 | Столешница | 1 | Столешница БЕЛМАШ СТ |




Рис.1 Пример установки станка БЕЛМАШ СДМ на подставку БЕЛМАШ П




Рис. 2 Установка столешницы БЕЛМАШ СТ на подставку БЕЛМАШ П




Рис. 3 Присоединительные отверстия подставки (вид сверху)